

DA1280 Konfigurationsapplikation

ANLEITUNG

Seite

- 1 Installation
- 2 Verbinden des Gerätes
- 4 Anmelden
- 5 Einstellungen vornehmen
- 6 Update der Gerätefirmware
- 7 Aufruf der Werkseinstellungen



Installation

1. Entpacken Sie nach dem Download die .zip Datei
2. Starten Sie die Installation durch Klicken auf die Setup Datei

Während der Installation kann es vorkommen, dass Sie gefragt werden, ob Sie den Geräte Treiber installieren wollen,

bestätigen Sie die Treiberinstallation.

Verbinden des Gerätes

1. Schließen Sie das Gerät über ein Micro USB Kabel an den Computer an

Beim erstmaligen Anschluß des Gerätes an den Computer wird die Treiberinstallation abgeschlossen, warten Sie diese bitte ab.

2. Starten Sie die Applikation
3. Unter „USB Port“ auf der Seite „Start“ erscheint entweder das Gerät von selbst oder „Automatisch“, drücken Sie „Verbinden“

Start Info Anmelden Einstellungen Update Reset Beenden

USB Verbindungsstatus: Verbunden

USB Port: DA1280 ▾

Trennen

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit dem PC USB Port verbunden ist.

Falls Ihr Gerät nicht unter "USB Port" gelistet ist, wählen Sie "Automatisch" aus.

Copyright (C) 2017 Dosch&Amand Products – [Produktinformation](#)

4. Auf der „Info“ Seite wird die RFPI der Basisstation, an der das Gerät angemeldet ist, angezeigt. Außerdem kann die Geräte IPEI in hexadezimaler und dezimaler (oft für PBX-Anmeldung nötig) Form eingesehen werden.



Basisstation RFPI:	01:3f:f1:0d:d0:
Geräte IPEI:	00:09:22:6f:09 (Hex)
	001460159497 (Dez)

Anmeldung

1. Wählen Sie die Seite „Anmelden“ und geben Sie eventuell die PIN (bis 8-stellig), die Sie auch an der Basisstation eingestellt haben, unter „PIN Basis“ ein
2. Versetzen Sie die Basisstation in den Anmeldestatus durch Drücken ihrer Anmelde Taste
3. Drücken Sie die Anmelde Taste auf der Seite „Anmelden“, bei erfolgreicher Anmeldung wird unter „Anmeldestatus“ „Angemeldet“ angezeigt

Start	Info	Anmelden	Einstellungen	Update	Reset	Beenden
Anmeldestatus	Angemeldet					
Basis PIN	0000					
			Anmelden			
			Abmelden			

Im nicht angemeldeten Zustand sucht das Gerät automatisch eine anmeldebereite Basisstation und versucht sich anzumelden.

Wird die Anmelde Taste gedrückt, startet das Gerät die Suche neu und versucht sich mit der oben eingetragenen PIN anzumelden.

4. Über die „Abmelden“ Taste können Sie das Gerät von der Basis abmelden.

Einstellungen vornehmen

Auf der Seite „Einstellungen“ können Sie die Abänderung der Geräteparameter, die im Manual näher erläutert sind, vornehmen.

Mit der „Übernehmen“ Taste werden die Parameter auf das Gerät übertragen und abgespeichert.

Start	Info	Anmelden	Einstellungen	Update	Reset	Beenden
			Fax/Modem Betrieb:	Off ▾		
			Interngespräch Unterstützung:	Off ▾		
			Rufberechtigung:	ein- u. ausgehen... ▾		
			Flash Zeiten:	300ms ▾		
			Automatik Wahl:	Off ▾	Bitte Telefonnummer eingeb	
			Transparent Mode:	Off ▾		
			DTMF Signalisierung:	Off ▾	#9	
						Übernehmen

Update der Geräte Firmware

1. Wählen Sie auf der Seite „Update“ unter „Firmware Auswahl“ die neue Firmware Datei aus

Start	Info	Anmelden	Einstellungen	Update	Reset	Beenden
Firmware Version:	3.0.298					
Firmware Auswahl	<input type="text" value="Datei auswählen"/>					
Firmware Fortschritt	<input type="button" value="Starten"/>					

Bitte den Firmware Update-Prozeß nicht unterbrechen!

2. Starten Sie den Update Prozess

Start	Info	Anmelden	Einstellungen	Update	Reset	Beenden
Firmware Version:	3.0.298					
Firmware Auswahl	<input type="text" value="XXXXXX_XXXX_XX"/>					
Firmware Fortschritt	43.8 %					
	<input type="text" value=""/>					<input type="button" value="Abbrechen"/>

Bitte den Firmware Update-Prozeß nicht unterbrechen!

Aufruf der Werkseinstellungen

1. Auf der Seite „Reset“ schieben Sie den Schalter auf „Zurücksetzen“



Nach Ausführung des Resets, bitte zuerst die Applikation mit "Beenden" verlassen und danach die USB Stecker kurz aus- und wieder einstecken. Die mittlere LED blinkt dann nach erfolgreichem Reset rot.

Wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen wollen, starten Sie die Applikation erneut.

2. Starten Sie den Reset Prozess indem Sie „Ausführen“ drücken
3. Danach die Applikation mit „Beenden“ schließen
4. Kurz den USB Stecker am Computer aus- und wieder einstecken (falls das Gerät in der Steckdose ist, bitte auch herausziehen!)
5. Die mittlere DECT LED blinkt nach einigen Sekunden schnell rot, damit ist der Zustand der Auslieferung wieder hergestellt